

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AVVERTENZE	WARNINGS
Se non state utilizzando il KIT Asseaboat in acciaio ma una vostra struttura, vi ricordiamo che la curvatura massima degli archi superiori del Rollbar deve essere del 3% e i tubolari, perfettamente paralleli, di diametro mm 22 o 25	<i>If you are not using our installation KITS be aware that the maximum bending of the upper parallel arches (section 22 or 25mm) must be 3%.</i>
Liberare il porta pannello in alluminio dal pannello solare rimuovendo le 4 piccole clips di fissaggio	<i>Release the aluminium support from the solar flexible panel by removing the 4 small fixing clips</i>
MONTAGGIO	ASSEMBLY
Posizionare il porta pannello sui tubolari curvi.	<i>Place the aluminium support on the curved tubulars.</i>
<p><b><u>Il lato aperto (senza bordo di contenimento) permettere di infilare e sfilare i pannelli solari dal supporto e su questo lato si posiziona la JBX.</u></b></p> <p><b><u>In caso di 2 moduli (2x96Wp o 2x100Wp o 2x112Wp) si consiglia di fare convergere i lati aperti.</u></b></p> <p><b><u>In caso di 3 moduli quadrangolari (112Wp) si consiglia di allineare i 3 lati aperti per facilitare la connessione in serie dei moduli</u></b></p>	<p><b><u>The open side allows to insert and remove the solar panels with the JBX looking outside</u></b></p> <p><b><u>With 2 modules (2x96Wp or 2x100Wp or 2x112Wp) we suggest to put them face to face to facilitate the connection in series (or parallel).</u></b></p> <p><b><u>With 3 squared modules (112Wp) we suggest to align the open sides to allow the connection in series</u></b></p>
Montare le 4 grosse clips nere con la piastrina in alluminio nell'apposita sede. Utilizzare i bulloni e dadi in dotazione. Montare sull'arco i distanziatori neri al centro.	Start mounting the 4 black clips from one side. Use the supplied bolt and nuts and the aluminum back plate. Put the 2 black spacer in the middle.
NON SERRARE A FONDO	DO NOT TIGHTEN
Completare anche il montaggio delle altre clips e solo al termine serrare forte progressivamente. Assicurarsi che la mezza clip inferiore sia omogeneamente serrata su quella superiore, con	<i>Complete the assembly of the other clips and only at the end tighten progressively stronger. Make sure that the bottom half clip is uniformly tight on the</i>

uguale tensione sui 4 bulloni di fissaggio	<i>top , with the same gauge on the 4 bolts</i>
Posizionare i pannelli solari inserendo il pannello solare sotto le 3 alette del porta pannello.	<i>Position the solar panels by entering the solar panel under the 3 tabs of the alluminium support.</i>
Fissare meccanicamente con le 6 clips piccole in dotazione in acciaio con guarnizione di nylon.	<i>Fix mechanically with the 6 small steel clips provided.</i>
Per il cablaggio ed il montaggio del regolatore farsi assistere da un professionista	<i>For wiring and installation of the regulator ask the assistance of a professional</i>
Se si utilizza il passa scafo Scanstrut seguire le istruzioni di montaggio	<i>If you use the Scanstrut deck seal follow the installation instructions</i>